

深谷市花園文化会館アドニス 舞台照明回路配置図

UH 200W×72灯 4色 (#71.#72.#63.#22)

LH C型30A 4回路(下手)

LH C型30A 4回路(中)

LH 200W×72灯 4色 (#72.#59.#22.#40)

1 2 3 4

1 2 3 4

9
8
7

3Sus T型20A 12回路

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

9
8
7

2
1

2Sus T型20A 12回路

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2
1

直回路 C型30A 2口

直回路 C型30A 2口

6
5
4

2BL C型20A 4回路切替Box(上、下)

1 2 3 4

2BL C型20A 4回路切替Box(中)

1 2 3 4

6
5
4

1Sus T型20A 12回路

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3
2
1

1BL C型20A 4回路切替Box(上、下)

1 2 3 4

1BL C型20A 4回路切替Box(中)

1 2 3 4

3
2
1

S.Con C型30A 9回路

S.Con C型30A 9回路

P Sus T型20A 8回路

1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 7 5 3 1 8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

音響用電源
100V C型30A 5口

3 2 1

Foot L T型20A 3回路

1 2 3 4 5

音響用電源

100V C型30A 5口

FR T型20A 3回路 1kw平凸9灯

3 2 1
3 2 1

FR T型20A 3回路 1kw平凸9灯

1 2 3
1 2 3

CL T型20A 12回路 1kw平凸24灯

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C・Pin MATSUMURA クセノン500W 2台

C・Pin用電源 C型30A 2口